

SAKRET Öko-Fuge BM-OeF



SAKRET Öko-Fuge BM ist ein ökologisches, innovatives Fugenmaterial, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER.



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für alle geeigneten Pflastersteine, Pflasterplatten ab 4 cm Fugentiefe in ungebundener Bettung. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt • luftaushärtend • wasserdurchlässig • selbstreparierend, durch Feuchtigkeit wird das Bindemittel reaktiviert • unkrauthemmende Eigenschaften in der Fuge • jederzeit nachverfugbar • frostbeständig 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • güteüberwachte Rohstoffe • patentiertes pflanzlich – mineralisches Bindemittel • mineralische Zuschläge 	
Technische Daten		
	Fugentiefe	min. 50 mm
	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
	Materialverbrauch	ca. 0,82–1,01 kg/dm ³
	Fugenbreite	3–15 mm

SAKRET Öko-Fuge BM-OeF



SAKRET Öko-Fuge BM ist ein ökologisches, innovatives Fugenmaterial, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER.

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Sorgen Sie dafür, dass die Stein- bzw. Plattenoberflächen sauber und trocken sind. Schütten Sie den Fugensand aus geringer Höhe auf die Oberfläche und verteilen Sie ihn mit einem Besen. Füllen Sie die Fugen vollständig. Rütteln Sie dann die Pflasterfläche grundsätzlich ab und füllen bei Bedarf, die Fugen danach auf. • Bei nicht für das Abrütteln geeigneten Platten sorgen Sie durch mehrfaches und wiederholtes Klopfen an den Rändern mit z. B. einem nicht färbenden Gummihammer dafür, dass die Fugen sich vollständig füllt und setzt. Falls erforderlich, die Fugen nachfüllen. • Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Laubbläser oder feinem Besen und entfernen Sie so überflüssiges Fugenmaterial. Bei Vernachlässigung der Reinigung können Rückstände die Steinoberfläche dauerhaft verschmutzen. Mit feinem Wassernebel den Fugensand anfeuchten. Geben Sie dem natürlichen Bindemittel 5-10 Minuten Zeit zum Aktivieren. • Vorsichtig mit starkem Wasserstrahl die Fugen sättigen. Führen Sie dazu den Strahl nicht auf die Fugen, sondern auf den Stein.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebinde sind witterungsgeschützt (insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung), auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden! • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 als gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.sakret.ch
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die zu verfugende trockene Steinfläche muss ein ausreichendes Gefälle (Längsgefälle ca. 1 %, Quergefälle ca. 2-3 %) aufweisen. • Um den Wasserabtransport zu gewährleisten, ist das Gefälle grundsätzlich bereits im Unterbau zu erstellen. Eine dauerhaft feste Randeinfassung ist notwendig und verhindert ein Verschieben der verlegten Steine bzw. Platten. Beim Bettungsmaterial (Brechsand 0-5 mm) ist auf die Filterstabilität zu achten, da es ansonsten zu einem Entanden des Fugensandes in das Bettungsmaterial kommen kann. • Um eine maximale Stabilität des Fugensandes zu erreichen, muss die gesamte Tiefe der Fuge ausgefüllt werden und das Material vollständig ausgehärtet sein • Bei Tropfkanten und fließendem Wasser sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. • Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht für jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen bzw. Musterflächen anzulegen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

SAKRET Öko-Fuge BM-OeF



SAKRET Öko-Fuge BM ist ein ökologisches, innovatives Fugenmaterial, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Öko-Fuge BM-OeF				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
sand	ca. 0,82 - 1,01 kg/m ²	15 kg Sack	54 Stück auf Palette	4260287261112
grau	ca. 0,82 - 1,01 kg/m ²	15 kg Sack	54 Stück auf Palette	4260287261105